



МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
*
ЗАРЕЧЬЕ

ЕНЛ

**Контрольный
Экземпляр**


Шкаф для одежды и белья
Набор мебели «Лиана»
Модуль Д4
Проект БНЗ 76.04.00.00.00

Инструкция по сборке.



Детали, составляющие изделие, пронумерованы. Номера и названия деталей приведены на упаковочных этикетках и соответствуют номерам деталей в данной инструкции.

1. Полиготовка деталей к сборке

1.1 Установка фурнитуры.



№	Размер	Детали мебели	Кол-во
1.2	2200х416	8	2
3	578х462	1	1
4.5	544х416	2	2
6	544х70	1	1
7	542х410	4	4
8	2124х560	1	1
9	Х10Ф 367х572	1	1
10	Х10Ф 1780х386	2	2
Фурнитура.			
	Шуруп 4х16	20	✓
	Шуруп 3х20	5	✓
	Шуруп 4х25	2	
	Гвоздь 2х25	50	
	Стяжка-дюйка	10	
	Стяжка эксцентриковая	4	
	Любитель для стяжки	4	
	Штанга выдвижная 350 мм	1	
	Ручка	1	
	Петля полунакладная	4	
	Полиптическая	4	
	Скоба мебельная	5	✓
	Заплечика самоклонящаяся 14 мм	10	
	Полуподдержатель	16	



Если шкаф будет использоваться для одежды, закрепите штангу выдвижную с помощью шурупов 4х16 на детали 5.


Гарантии изготовителя:

- Гарантийный срок эксплуатации корпусной мебели - 24 месяца.
- Претензии по комплектности и качеству должны направляться покупателем в магазин, где была приобретена мебель.
- Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей.
- Настоящая гарантитя не распространяется на замену деталей в связи с их собственным износом.
- Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - Наличие механических повреждений.
 - Ущерб в результате несоблюдения потребителем правил эксплуатации.
 - Ущерб или потеря изделия вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.), честивых случаев.
 - При наличии следов постороннего вмешательства.
 - Использование изделия не по назначению.
 - Ущерб в результате умышленных или ошибочных действий потребителя.


2. Сборка шкафа.




Вид сзади.



Выровняйте диагонали шкафа.
Закрепите ХДФ с помощью гвоздей 2х25,
скобы мебельной и шурупов 3х20




Закрепите двери на
ответственные планки петель.



Вставьте полки.
Закрепите ручку на шуруп 4х25

Регулирование по высоте Регулирование глубины Регулирование наложения



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение нашего изделия мебели. Чтобы наша мебель доставляла Вам радость, просим соблюдать указанные в этой инструкции рекомендации. Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

- при ослаблении соединений периодически подтягивать винты;
- удалять пыль мягкой тканью или специальными салфетками;
- освежать мебель и удалять нумерацию на деталях только специальными составами, предназначенными для ухода за мебелью;
- беречь поверхности от повреждений, т.к. их ремонт невозможен;
- протохранять изделия от попадания на поверхности кислот, щелочей, растворителей;
- не допускать контакта с водой;
- не устанавливать изделие вблизи отопительных приборов;
- не сопротивлять изделие в сырых, неотапливаемых, непротекаемых помещениях;
- не передвигать по поверхности тяжелые, твердые предметы;
- не ставить на поверхность горячие предметы;
- не применять при протирке бытовые чистящие средства;
- после сборки, изделие установить на ровной горизонтальной поверхности, во избежание перекоса изделия.

Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции узлов, поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной инструкцией.

Гарантийный срок эксплуатации мебели бытовой - 24 мес.

Срок службы изделия 10 лет